

Wie kann ich meinen Abrechnungsbrennwert ermitteln?

Für die Berechnung Ihres Jahresabrechnungsbrennwertes oder des unterjährlichen Abrechnungsbrennwertes bleibt derjenige Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, unberücksichtigt (gemäß DVGW-Arbeitsblatt G685, 6.3.2.4.2 Jahresabrechnungsbrennwerte und unterjährliche Abrechnungsbrennwerte).

Zur besseren Darstellung dient die folgende Übersicht:

Die hier aufgeführten Beispiele konkretisieren das Kapitel 6.3.2.4.2 „Jahresabrechnungsbrennwerte und unterjährliche Abrechnungsbrennwerte“ der DVGW-Regel G 685 „Gasabrechnung“

	1. Ablesezeitpunkt	Abrechnungszeitspanne		Zeitspanne Brennwertwichtung		Bemerkung
		Beginn	Ende	Beginn	Ende	
		1. Ablesezeitpunkt + 1 Tag	2. Ablesezeitpunkt			Abgelesener bzw. berechneter ZST bezieht sich auf die Spalte 2. Ablesezeitpunkt
Zeitraum > 1 Kalendermonat	31.10.2012	01.11.2012	17.11.2013	Okt. 12	Okt. 13	
	07.11.2012	08.11.2012	17.11.2013	Nov. 12	Okt. 13	
	07.11.2012	08.11.2012	30.11.2013	Nov. 12	Okt. 13	
	07.11.2012	08.11.2012	01.12.2013	Nov. 12	Nov. 13	
	28.03.2013	27.03.2013	13.04.2013	Mrz. 13	Mrz. 13	
	28.02.2013	01.03.2013	02.04.2013	Feb. 13	Mrz. 13	
	01.03.2013	02.03.2013	02.04.2013	Mrz. 13	Mrz. 13	
Zeitraum < 1 Kalendermonat	02.05.2013	03.05.2013	27.05.2013	Apr. 13	Apr. 13	
	02.05.2013	03.05.2013	31.05.2013	Apr. 13	Apr. 13	
	02.05.2013	03.05.2013	03.05.2013	Apr. 13		
Bestimmung zum Stichtag	31.12.2012	01.01.2013	28.11.2013	Dez. 12	Okt. 13	Abgelesener ZST
	28.11.2013	29.11.2013	31.12.2013	Nov. 13	Nov. 13	errechneter ZST
	31.12.2012	01.01.2013	08.12.2013	Dez. 12	Nov. 13	Abgelesener ZST
	08.12.2013	09.12.2013	31.12.2013	Nov. 13	Nov. 13	errechneter ZST
	13.01.2013	14.01.2013	31.12.2013	Jan. 13	Nov. 13	errechneter ZST
	31.12.2013	01.01.2014	14.01.2014	Dez. 13	Dez. 13	Abgelesener ZST
Zeitraum = 1 Kalendermonat	30.04.2013	01.05.2013	31.05.2013	Mai. 13	Mai 13	bei regelmäßiger monatlicher Abrechnung

Bei der Ermittlung Ihres Abrechnungsbrennwertes gehen Sie bitte wie folgt vor:

Aus den unterschiedlichen Tabellen im Anhang 3 suchen Sie sich die entsprechenden Daten raus. Diese unterteilen sich in:

Tabelle	Diese wende ich an,
1 RLM_Abrechnungsbrennwert	wenn ich regelmäßig monatlich abgerechnet werde!
2 SLP_Abrechnungsbrennwert Netzbereich: ZVO_Ostholstein (außer Goldenbek)	wenn ich mich im Netzgebiet der ZVO Energie GmbH befinde (ausgenommen ist die Ortschaft Goldenbek).
3 SLP_Abrechnungsbrennwert Netzbereich: ZVO_Goldenbek	wenn ich mich im Netzgebiet der ZVO Energie GmbH in Goldenbek befinde.